

Держатель рулонных полотенец АС 1-18, АС 1-19



Описание

Держатель с горизонтальным расположением полотенец. Отрезание полотенца автоматическое. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, крышка белого цвета. Небольшая прозрачная вставка на передней части позволяет визуальное контролировать наличие полотенец в держателе. Для предотвращения несанкционированного открывания держателя крышка закрывается ключом. Крепится на стену.

Использование

- 1 Установите держатель на стене в удобном для Вас месте(крепеж поставляется в комплекте).
- 2 Установите в корпусе держателя рулон полотенец в соответствии с рисунком на внутренней стенке держателя.
- 3 Красной ручкой, расположенной сбоку держателя, протяните бумагу до выхода ее с валиков.
- 4 Заправьте бумагу под крышку (рис 1)
- 5 Закройте крышку, устройство готово к работе.

Рис 1

Внимание! Полотенце тянуть двумя руками строго вниз, как показано на крышке устройства. Полотенце будет отрезано автоматически.

Гарантийный талон

Марка прибора

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен

Покупатель

